

Hướng dẫn sử dụng

MODEL:
TE4501 ENJOY
TE45P01 ENJOY PUMP
TH4501 HAPPY
TH45P01 HAPPY PUMP

Cảnh báo!

- Sản phẩm này phải được lắp đặt, vận hành sử dụng và bảo trì đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn. Nếu bất cứ điều gì chưa rõ, hãy tham khảo sách hướng dẫn.
- Thiết bị phải được nối đất đúng cách. Nếu không nối đất hoặc nối không đúng cách có thể là nguyên nhân gây sốc điện.
- Nếu bất kỳ hiện tượng nào xảy ra như sau đây, hãy ngắt nguồn điện máy ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành OTTOWA để khắc phục. Không được tự ý cố gắng khắc phục, sửa chữa.
 - * Máy nước nóng có tiếng ồn lạ, có mùi khét hoặc khói;
 - * Nhiệt độ nước không thể điều chỉnh được;
 - * Máy tắm nước nóng có dấu hiệu thay đổi hiệu suất làm việc;
 - * Khi phát hiện có nước rò rỉ từ bên trong máy nước nóng.
- Khi người sử dụng máy nước nóng là trẻ em, người già, người bệnh hoặc người khuyết tật, cần phải có người giám sát và kiểm tra nhiệt độ nước nóng bằng tay trong suốt quá trình sử dụng. Người dùng cần phải kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng.
- Khi xảy ra sấm sét, nên ngắt nguồn điện cấp vào máy trước để bảo vệ máy tránh hư hại do sét đánh.
- Các chi tiết bằng kim loại của thiết bị và phụ trợ trong phòng phải được tiếp đất hiệu quả, phải chắc chắn rằng máy nước nóng được lắp đặt phù hợp với quy định của địa phương và đảm bảo được nối đất phù hợp để chức năng chống giật ELCB hoạt động tốt
- Đầu sen tắm phải được tẩy cặn bám đúng cách.
- Không được bật máy nếu phát hiện nước bị đóng băng.
- Không được lắp van điều khiển, van khóa ở đầu nước ra.
- Người sử dụng phải kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trước khi tắm.
- Trước khi tiến hành sửa chữa cần phải ngắt CB để ngắt tất cả các cực trên hệ thống dây dẫn có định.

Thông tin cơ bản

Số máy	Kiểu máy	Công suất	Điện áp	Bơm trợ lực	Áp suất làm việc
ENJOIY	TE45P01	4.5 kw	220/50Hz	với bơm	10~400 kpa
	TE4501	4.5 kw	220/50Hz	không bơm	25~400 kpa
HAPPY	TH45P01	4.5 kw	220/50Hz	với bơm	10~400 kpa
	TH4501	4.5 kw	220/50Hz	không bơm	25~400 kpa

Danh sách đóng gói:

- Máy nước nóng tức thời: 1 chiếc;
- Bộ phụ kiện vòi sen: 1 bộ;
- Van nước: 1chiếc;
- Sách hướng dẫn và phiếu bảo hành: 1chiếc;
- Bộ ốc vít lắp đặt: 1 Bộ.

P1

Lắp đặt

1 Action:
Tháo vít ra

2 Action:
Nhấc nắp trên

Action:
Đặt máy lên tường

3

CẢNH BÁO:
Hãy nối đất cho máy!

Action:
Lắp sản phẩm và bộ phụ kiện đi kèm

CẢNH BÁO:
‘ĐẦU NƯỚC RA’ chỉ lắp với dây sen đi kèm theo máy. KHÔNG ĐƯỢC LẮP VAN ĐIỀU KHIỂN HOẶC CÁC LOẠI VAN KHÓA VỚI ĐẦU NƯỚC RA

P2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ

Hướng dẫn sử dụng

BIỂU TƯỢNG ĐUN NÓNG:
Khi đèn sáng, máy đang gia nhiệt

HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ/CÔNG SUẤT:
Với máy HAPPY:
Màn hình hiển thị nhiệt độ;
Với máy ENJOIY:
Màn hình hiển thị công suất (từ mức P01 đến P16).

PHÍM giảm :
Để giảm nhiệt độ cài đặt hoặc công suất gia nhiệt.

PHÍM ON/OFF:
Dùng để tắt/mở máy

BIỂU TƯỢNG “PUMP”:
Khi đèn sáng, bơm trợ lực được kích hoạt.

NÚM BẮM “ELCB TEST”:
Bấm để kiểm tra hoạt động của chức năng chống giật ELCB (Khi khởi động lại bằng dây cần màu đỏ cảnh báo tăng công suất vào)

PHÍM +:
Dùng để tăng nhiệt độ cài đặt hoặc tăng công suất gia nhiệt.

PHÍM “PUMP”:
Để tắt/mở bơm.
(Chỉ với model có bơm)

Hướng dẫn bảo trì

Chúng tôi đề nghị hàng tháng kiểm tra chức năng chống giật ELCB bằng cách bấm nút “ELCB TEST” (khi máy vẫn đang cấp điện).
Nếu cần khởi động lại màu đỏ (nằm phía dưới bên phải) bật xuống, có nghĩa rằng chức năng chống giật ELCB hoạt động tốt và phải đẩy cần lên đến khởi động lại.
Nếu cần khởi động màu đỏ này không bật xuống, không được sử dụng máy và hãy gọi ngay cho trung tâm bảo hành

Thường xuyên rửa lưới lọc. Chúng tôi đề nghị rửa lưới lọc 3 tháng một lần (tùy theo điều kiện nguồn nước)

P3

Sự cố và cách khắc phục

Sự cố	Phương pháp kiểm tra
Màn hiển thị không sáng	1) Kiểm tra nguồn điện gia đình có sự cố hay không. 2) Kiểm tra bộ phận chống giật ELCB trong máy có kích hoạt hay không. Nếu cần khởi động lại màu đỏ phía dưới bên phải máy bị hạ xuống, đẩy cần lên để khởi động lại. Nếu không thể khởi động lại, hãy gọi đến trung tâm bảo hành
Nước lạnh ra hoặc nước không	1) Kiểm tra xem máy đã bật chưa, nếu máy chưa bật, màn hiển thị sẽ hiện “OFF”. 2) Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra lưu lượng nước nếu quá nhỏ không kích hoạt máy. Nếu dưới 2L/phút, máy sẽ không hoạt động. 3) Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra lựa chọn công suất làm nóng quá nhỏ hay không, bấm phím “+” để tăng công suất làm nóng hoặc tăng nhiệt độ cài đặt. 4) Nếu đèn trên biểu tượng “Heating” sáng, kiểm tra kỹ nếu lưu lượng nước quá mạnh.
Nhiệt độ nước ra không đạt nhiệt độ cài đặt. (Dòng máy HAPPY)	1) Lưu lượng nước quá lớn, hoặc nhiệt độ nước đầu vào quá thấp. Hãy giảm lưu lượng nước.
Lưu lượng nước ra quá nhỏ	1) Chắc chắn rằng áp lực nước đủ lớn. (trong trường hợp sử dụng bồn chứa cấp nước cho máy, đề nghị bồn chứa nên cao từ 5m trở lên tính từ máy đến bồn với máy không được trang bị bơm trợ lực. 2) Chắc chắn rằng không bị chặn bên bồn chứa nước, bằng cách tháo van nước để kiểm tra lưới lọc và vệ sinh. 3) Chắc chắn rằng không có cặn bẩn chặn dòng nước, bằng cách tháo van tắm. 4) Chắc chắn rằng không bị chặn hoặc bóp méo tại vị trí nối giữa máy và nguồn nước cung cấp;
Bơm có tiếng kêu to (Loại máy có bơm)	1) Chắc chắn rằng không có van chặn đã hạn chế lưu lượng trên đường ống nước cung cấp. (Tất cả các khóa trên đường cung cấp nước phải mở ở mức tối) 2) Chắc chắn rằng không có cặn bẩn chặn van, bằng cách tháo van để kiểm tra và vệ sinh lưới lọc
Bơm không mạnh (Với máy có bơm)	1) Kiểm tra tương tự với lỗi “bơm có tiếng kêu to” bên trên.
Bơm không hoạt động (Với máy có bơm)	1) Chắc chắn sản phẩm đã được cấp điện và lưu lượng phải từ 1,6L/phút trở lên. Lưu lượng quá nhỏ không thể kích hoạt bơm..

P4